


1 Coffret de protection DC équipé d'un parafoudre



À positionner sur la face avant du coffret DC



À positionner à l'intérieur du coffret DC



À positionner à l'intérieur du coffret DC près du parafoudre

COUPURE D'URGENCE
entrée onduleur

À positionner à proximité de l'interrupteur sectionneur

COFFRET D.C.

À positionner sur la face avant du coffret DC



À positionner à l'intérieur du coffret DC

Avec batterie de stockage



2 Onduleur



À positionner sur la face avant de l'onduleur



À positionner à l'arrivée du courant continu photovoltaïque


COUPURE D'URGENCE
entrée onduleur

À positionner à l'entrée de la source de l'onduleur

COUPURE D'URGENCE
sortie onduleur

À positionner à la sortie de l'onduleur vers le coffret AC

Avec batterie de stockage



À positionner sur la face avant de l'onduleur



À positionner à l'arrivée du stockage batterie



À positionner sur la face avant de l'onduleur

3 Compteur du fournisseur d'électricité



ATTENTION PRODUCTION AUTONOME

Compteur consommation «Soutirage»
Compteur non consommation
Compteur production «Injection»



Coffret de protection AC



À positionner sur la face avant du coffret



À positionner à l'intérieur du coffret AC



COURANT ALTERNATIF

À positionner sur la face avant du coffret AC



NE PAS MANŒVRER EN CHARGE

À positionner à l'intérieur du coffret AC

Avec batterie de stockage



COUPURE BATTERIE

À positionner à l'intérieur du coffret DC



À positionner sur la face avant du coffret AC



NE PAS MANŒVRER EN CHARGE

À positionner à l'intérieur du coffret AC près du parafoudre



COUPURE PHOTOVOLTAÏQUE

À positionner à l'intérieur du coffret AC



Production photovoltaïque et stockage par batterie
Coupe réseau de distribution

À positionner à l'intérieur du coffret AC source batterie



Disjoncteur général - AGCP



À positionner sur la porte avant du tableau général



RISQUE DE PRÉSENCE DE PLUSIEURS SOURCES DE TENSION

À positionner sur la face avant de l'onduleur



COUPURE BATTERIE

À positionner à l'arrivée du stockage batterie



À positionner sur la face avant de l'onduleur